

Chapitre 6

PILOTE AUDIO ICH

1. APERCU

Le contrôleur Audio digital ICH AC' 97 fait parti de la dernière génération de chipsets audio performants du marché.

1.1 Généralités

- Bus PCI Master pour un accès DMA plus rapide.
- Compatibilité pleine et entière avec les spécification d'économie d'énergie PC97.

1.2 Configuration requise

Minimum requis pour l'installation et l'utilisation :

Processeur	Intel® Celeron™ ou supérieur
Système d'exploitation	DOS 5.0 ou supérieur, Windows® 95/98, Windows® NT 3.51 ou 4.0, ou OS/2®
CD-ROM	2X ou plus
Chipset	ICH

2. PROCEDURE D'INSTALLTION DU PILOTE AUDIO

Insérez votre CDROM dans son lecteur. Celui-ci démarre automatiquement et vous propose l'installation des drivers VGA et Audio, de la mise à jour Intel 810/820 INF(Windows® 95/98), de PC-cilling 98. Appuyez sur le bouton.

2.1 Windows® 95/98

Lorsque vous démarrez Windows® 95/98, celui-ci détecte "PCI Multimedia Audio Device" et "Port joystick". Cliquez sur "suivant", puis sur "terminer"; Ne cliquez pas sur "annuler", le pilote a besoin de la détection de windows.

2.1-1 Procédure d'installation des pilotes Audio:

Etape 1: Insérez le CD-ROM dans le lecteur.

Etape 2: Double-cliquez sur l'icone du lecteur si celui-ci ne démarre pas automatiquement.

Etape 3: Cliquez sur l'icone "ADI SoundMax Drivers".

Etape 4: Les pilotes sont copiés sur le disque dur.

Etape 8: Un message un message apparait vous demandant de redémarrer Windows® 95/98, appuyez sur "OUI".

Note: Pour le chipset "Aureal Audio", suivez la même procédure mais à l'étape 3 choisissez Aureal Sound Drivers".

2.2 Windows® NT 4.0

2.2-1 Procédure d'installation du pilote Audio

Etape 1: Insérez le CD-ROM dans le lecteur.

Etape 2: Double-cliquez sur l'icône du lecteur si celui-ci ne démarre pas automatiquement.

Etape 3: Cliquez sur l'icône "ADI SoundMax Drivers".

Etape 4: Les pilotes sont copiés sur le disque dur.

Etape 8: Un message apparaît vous demandant de redémarrer Windows® NT, appuyez sur "OUI".

2.2-2 Procédure d'installation du pilote Aureal Audio :

Etape 1: Cliquez sur **Démarrer** et choisissez **Panneau de configuration**.

Etape 2: Choisissez l'icône "**Multimédia**".

Etape 3: Cliquez sur "**Périphérique**".

Etape 4: Cliquez sur **Add**.

Etape 5: Double-cliquez sur "**pilote non listé**".

Etape 6: Insérez le **CD-ROM** dans son lecteur.

Etape 7: Allez dans le sous répertoire : \Sound\Aureal\Au8810\NT4

Etape 8: Cliquez sur **OK**.

Etape 9: Cliquez sur **OK**.

Etape 10: Un message vous confirme que l'installation s'est bien déroulée. Cliquez sur OK. Vous devez redémarrer Windows® NT 4.0.
